


Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Modele wodomierzy:

**GSD5 GSD8 GSD8-RFM GSD8-I GSD8-45
HYDRODIGIT**




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

GMC8




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

CPR-M3




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

CPR-RP




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

GMB




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

GMB-RP




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

GMDX - 90°C




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

GMDM




Krzywe straty ciśnienia

ISO4064:1999

Model wodomierza:

WDE-K30




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

WDE-K40




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

WDE-K50




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

WDE




Krzywe straty ciśnienia



EN14154

Model wodomierza:

WCM




Krzywe straty ciśnienia



EN1434

Model ciepłomierza:

HYDROCAL M3




Krzywe straty ciśnienia



EN1434

Model ciepłomierza:

CMC-R




Krzywe straty ciśnienia



EN1434

Model ciepłomierza:

WDC-R




Krzywe straty ciśnienia



EN1434

Model ciepłomierza:

Hydrosonis DN15÷50



Krzywe straty ciśnienia



EN1434

Model ciepłomierza: Hydrosonis DN50÷100

