


SPIS TREŚCI


I PODZIELNIKI KOSZTÓW


1. Radiowy HYDROCLIMA RFM 1


II AKCESORIA DO PODZIELNIKÓW


2. Uchwyty montażowe, śruby, kleje 2-4


PODZIELNIK RADIOWY	Model	Kod Kat.	Cena
	PODZIELNIK ELEKTRONICZNY HYDROCLIMA RFM	HYDROCLIMA RFM	127,52


GŁOWICA OPTYCZNA	Model	Kod Kat.	Cena
	GŁOWICA OPTYCZNA OPTO USB	OPTO USB	347,60


URZĄDZENIE ODCZYTOWE	Model	Kod Kat.	Cena
	URZĄDZENIE ODCZYTOWE HYDROCLIMA DATA BOX	DATA BOX	695,20


UCHWYT MONTAŻOWY	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	UCHWYT MONTAŻOWY BRR 1-32	Wysokość 22 mm Szerokość 43 mm Gwint M4-40	BRR 1-32	3,40


UCHWYT MONTAŻOWY	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	UCHWYT MONTAŻOWY BRR 1-42	Wysokość 22 mm Szerokość 53 mm Gwint M4-40	BRR 1-42	3,70


UCHWYT MONTAŻOWY	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	UCHWYT MONTAŻOWY BRR 2-50	Wysokość 18 mm Szerokość 55 mm Gwint M4-40	BRR 2-50	3,70


UCHWYT MONTAŻOWY	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	UCHWYT MONTAŻOWY BRR 3-32	Wysokość 16 mm Szerokość 25-37 mm Gwint M3-30	BRR 3-32	3,10


UCHWYT MONTAŻOWY	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	UCHWYT MONTAŻOWY BRR 4-67-3,8	Wysokość 29 mm Szerokość 67 mm Gwint M4x60	BRR 4-67-3,8	3,50


SRUBA MONTAŻOWA	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	ŚRUBA MONTAŻOWA BRR 5	Śruba montażowa stosowana w przypadku klejenia Długość 9,5 mm Gwint M6	BRR 5	0,60

NAKRĘTKA MONTAŻOWA	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	NAKRĘTKA MONTAŻOWA BRR 6 + PODKŁADKA	Nakrętka stosowana w przypadku zgrzewania Długość 7,5 mm Gwint M3	BRR 6	2,20

WKREŃTAK NASADOWY	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	WKREŃTAK NASADOWY BRR 7	Dedykowany wkrętak nasadowy do nakrętek BRR 6	BRR 7	92,80


ZGRZEWARKA	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	ZGRZEWARKA BRR 8	Soyer BMS-04 Urządzenie do zgrzewania	BRR 8	16141,10


KLEJ MONTAŻOWY	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	KLEJ LOCTITE 330 BRR 9-50	50 ml objętość ta wystarcza na około 80- 100 podzielników	BRR 9-50	148,30
	KLEJ LOCTITE 330 BRR 9-315	315 ml	BRR 9-315	718,50


AKTYWATOR	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	AKTYWATOR LOCTITE 7388 BRR 10-20	20 ml objętość ta wystarczy na około 50 ml kleju	BRR 10-20	55,70
	AKTYWATOR LOCTITE 7388 BRR 10-120	120 ml	BRR 10-120	446,70


PLOMBA PODZIELNIKA	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	PLOMBA PODZIELNIKA BRR 11	Plomba podzielnika hydroclima BRR 11	BRR 11	0,50


PLOMBA PODZIELNIKA	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	PLOMBA PODZIELNIKA BRR 11 - 2	Plomba podzielnika hydroclima BRR 11-2	BRR 11 - 2	0,50


ADAPTER	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	ADAPTER ROZSZERZAJĄCY BRR 14	Wysokość 58,5 mm Szerokość 52 mm	BRR 14	6,50

UCHWYT SKRZYNKOWY	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	UCHWYT SKRZYNKOWY BRR 15	Wysokość 46 mm Szerokość 50 mm	BRR 15	3,50

OBUDOWA CZUJNIKA	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	OBUDOWA ZDALNEGO CZUJNIKA TEMPERATURY NORMAL BRR 16	Wysokość 37 mm Szerokość 44 mm Wkręt docisków DIN 913 M3x4	BRR 16	27,30

OBUDOWA CZUJNIKA	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	OBUDOWA ZDALNEGO CZUJNIKA TEMPERATURY SLIM BRR 17	Wysokość 37 mm Szerokość 24 mm Wkręt docisków DIN 913 M3x4	BRR 17	21,20

ROZETA	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	PŁYTKA MASKUJĄCA BRR 18	Wysokość 201 mm Szerokość 64 mm	BRR 18	7,00

PODKŁADKA PODZIELNIKA	Model	Opis	Kod Kat.	Cena
	PŁYTKA MONTAŻU NAŚCIENNEGO BRR 19	Wysokość 110 mm Szerokość 64 mm	BRR 19	18,20